

TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE

AĞIR KUSUR TABLOSU

(Otomobilleri İlgilendirmeyenler Çıkartılmıştır)

Muayene Kusur Tablolarının 15.01.2012 tarihinden itibaren uygulanacak son revizyon edilmiş halinden otomobilleri ilgilendirmeyenler çıkartılarak sadece Ağır Kusurlar listelenerek oluşturulmuştur.

Tüvtürk Araç Muayene esnasında ağır kusur tespit edildiğinde aracınız muayenden geçememektedir. Araç Muayene Kusur Tabloları konusunda Forum bölümünde yapılan yorumları incelemek, soru ve yorumlarınızı yazmak için

[Araç Muayene Kusur Tabloları Forum](#) linki TIKLAYINIZ.

Kodu	Açıklama
1	Aracın Tespiti
1.1	Şasi No./Fabrika Tip Etiket/Diğer Etiketler/Araç Ruhsatı
1.1.13	Araç Ruhsatı: okunamıyor
1.1.14	Araç Ruhsatı: yıpranmış
1.1.15	Araç Ruhsatı: Araç bilgilerinde silinti-kazıntı-düzeltilme var
1.1.22	Araç özellikleri: aracın rengi farklı
1.1.23	Araç özellikleri: yakıt tipi farklı
1.1.24	Araç özellikleri: araç kategorisi farklı
1.1.25	Araç özellikleri: Koltuk sayısı farklı
1.1.26	Araç özellikleri: Azami yüklü ağırlığı araç cinsi/sınıfı ile uyuşmuyor
1.1.27	Araç özellikleri: Koltuk sayısı araç sınıfı/cinsi ile uyuşmuyor
1.1.30	Araç Ruhsatı: muayene kaşesi için yer yok
1.2	Ön /arka plaka
1.2.4	Plaka yok
2.2	Ön Servis
2.2.1	Ön servis freni: fren etkisi çok düşük
2.2.2	Ön servis freni: fren etkisi çok fazla
2.2.3	Ön servis freni: fren tamamen çözülüyor

[freni](#)

2.2.4	Servis freni:Fren sistemi uygunsuz monte edilmiş
2.2.5	Ön servis freni: fren tek tarafta etkili
2.2.6	Ön servis freni: fren etkisi farkı kabul edilebilir düzeyde değil (% 30'dan da
2.2.7	Araç katarı fren sistemi: Çekicinin fren sisteminden ayrı kumanda edilen ba
2.2.8	Servis fren devreleri:Ön ve arka fren sistemi birbirinden bağımsız olarak ça
2.2.9	Servis freni: Diğer aksamlar üzerinde fren sistemini olumsuz etkileyen tadi
2.3	Arka servis freni
2.3.2	Arka servis freni: fren tamamen çözülüyor
2.3.3	Arka servis freni: fren tek tarafta etkili
2.3.4	Arka servis freni: fren etkisi farkı kabul edilebilir düzeyde değil (% 30'dan d
2.3.5	Arka servis freni: fren etkisi çok düşük
2.3.6	Arka servis freni : fren etkisi çok

2.4	Kademelendirme / orantılı yükselme
2.4.1	Kademelendirme: servis freni kademelendirmesi çok zayıf
2.4.2	Kademelendirme: servis freni aniden kilitliyor
2.4.3	Kademelendirme: servis freni çok düşük kademelendiriliyor
2.4.4	Kademelendirme: park freni aniden kilitliyor
2.4.5	Kademelendirme-ALB: boşta fren basıncı çok düşük
2.4.6	Kademelendirme-ALB: boşta fren basıncı çok yüksek
2.4.7	Orantılı yükselme: balata yavaş ve sıkma süresi çok uzun
2.4.8	Orantılı yükselme: servis freni çok yavaş çözülüyor
2.5	Fren Sistemi Sızdırmazlığı
2.5.1	Fren sistemi sızdırıyor: ön sol kısımda
2.5.2	Fren sistemi sızdırıyor: ön sağ kısımda
2.5.3	Fren sistemi: sızdırıyor
2.5.4	Fren sistemi sızdırıyor: arka sol kısımda
2.5.5	Fren sistemi sızdırıyor: arka sağ kısımda
2.5.6	Fren sistemi sızdırıyor: aracın orta kısmında
2.5.7	Fren sistemi : ana fren merkez silindiri sızdırıyor
2.5.8	fren kuvvetlendirici kısmında sızdırma var
2.6	El freni etkisi
2.6.1	El freni: frenleme etkisi yeterli değil
2.13	Fren kuvvetlendirici/Ana fren merkez silindiri
2.13.1	Fren kuvvetlendirici / ana fren merkez silindiri:etkisiz
2.13.2	Fren kuvvetlendirici / ana fren merkez silindiri:sızdırıyor
2.13.3	Fren kuvvetlendiricisi: hasarlı
2.13.4	Fren kuvvetlendiricisi: sızdırıyor
2.13.5	Ana fren merkez silindiri: fren pedalına basınca pedal düşüyor
2.13.6	Ana fren merkez silindiri: sızdırıyor

2.13.11	Ana fren merkez silindiri: fren pompalamak mümkün
2.13.12	Ana fren merkez silindiri: yaylanan pedal basıncı
2.13.13	Ana fren merkez silindiri: montaj alanı uygun değil
2.13.14	Ana fren merkez silindiri: pedala basınca eğiliyor
2.13.15	Ana fren merkez silindiri: bağlantıları uygun değil
2.15	El fren kolu çekme boşluğu/kilitleme sistemi
2.15.1	El freni:yok
2.15.6	El freni:kilit sistemi çalışmıyor
2.16	Fren telleri/-çubukları
2.16.8	Fren tel(leri): düzgün değil
2.16.9	Fren tel(leri): yönlendirme rolesi yok
2.16.10	Fren çubukları: hasarlı
2.16.11	Fren çubukları: bükülmüş
2.16.12	Fren çubukları: yataklama boşluğu var
2.16.13	Fren çubukları: zor çalışıyor
2.16.16	Fren tel(leri): yarı çaplar çok küçük
2.16.20	Fren telleri/fren çubukları: fren ayar cırcırı çalışmıyor
2.17	Fren milleri /-kolları / ayarlayıcılar
2.17.1	Fren milleri /-kolu: hasarlı
2.17.3	Fren milleri /-kolu: yataklama boşluğu var
2.17.6	Fren milleri /-kolu: uygun olmayan tahvil oranı
2.17.7	Fren milleri /-kolu: bükülmüş
2.17.8	Fren milleri /-kolu: kırılmış
2.17.10	Fren milleri /-kolu: otomatik ayarlama etkin değil
2.18	Ön fren boruları sol/sağ
2.18.3	Ön fren boruları:sol hasarlı
2.18.4	Ön fren boruları:sağ hasarlı
2.18.13	Ön sol fren borusu: sızdırıyor
2.18.14	Ön sağ fren borusu: sızdırıyor
2.19	Sol/sağ ön fren hortumları
2.19.1	Sol/sağ ön fren hortumları: sol hasarlı
2.19.2	Sol/sağ ön fren hortumları: sağ hasarlı
2.19.3	Sol/sağ ön fren hortumları: sol balon yapmış
2.19.4	Sol/sağ ön fren hortumları: sağ balon yapmış
2.19.7	Sol/sağ ön fren hortumları: sızdırıyor
2.19.8	Sağ ön fren hortumu: sızdırıyor
2.19.15	Sol ön fren hortumu: sızdırıyor
2.20	Sol/sağ arka fren boruları
2.20.4	Sol/sağ arka fren boruları: sol hasarlı
2.20.5	Sol/sağ arka fren boruları: sağ hasarlı

2.20.13	Sol arka fren borusu: sızdırıyor
2.20.14	Sağ arka fren borusu: sızdırıyor
2.21	Orta fren boruları
2.21.2	Orta fren boruları: hasarlı
2.21.4	Orta fren boruları: sızdırıyor
2.22	Orta ve sol/sağ arka fren hortumları
2.22.1	Orta ve sol/sağ arka fren hortumları: orta sol arka hasarlı
2.22.2	Orta ve sol/sağ arka fren hortumları: orta sağ arka hasarlı
2.22.3	Orta ve sol/sağ arka fren hortumları: orta sol arka balon yapmış
2.22.11	Orta ve sol/sağ arka fren hortumları: orta sağ arka balon yapmış
2.22.13	Orta ve sol arka fren hortumu: orta arka sızdırıyor
2.22.14	Orta ve sol arka fren hortumu: sol arka sızdırıyor
2.22.15	Orta ve sol arka fren hortumu: orta arka sızdırıyor
2.22.16	Orta ve sağ arka fren hortumu: sağ arka sızdırıyor
2.23	Fren silindiri, Silindir kursu, Toz körükleri
2.23.17	Fren silindiri: sızdırıyor
2.23.18	Fren silindiri: kurs boyu çok büyük
2.23.19	Fren silindiri: pistonlar zor çalışıyor
2.23.22	Fren silindiri: toz körükleri yok
2.23.23	Fren silindiri: geri dönüş mekanizması hasarlı
2.23.24	Fren silindiri: geri dönüş mekanizması yok
2.24	Fren limitörü fonksiyonu/Ayarı
2.24.1	Fren limitörü: çalışmıyor
2.24.2	Fren limitörü: hasarlı
2.24.3	Fren limitörü: ayar çubuğu hatalı
2.24.4	Fren limitörü: yay hasarlı
2.24.5	Fren limitörü: yanlış kapanıyor
2.24.6	Fren limitörü: yanlış ayarlanmış
2.24.7	Fren limitörü: sızdırıyor
2.24.8	Fren limitörü: paslanmış
2.24.9	Fren limitörü: çalışmıyor
2.24.11	Dört yollu emniyet valfi: çalışmıyor
2.24.12	Fren limitörü: sonradan uygun olmayan montaj
2.24.13	Fren limitörü: uygun olmayan parça ile monte edilmiş
2.24.15	ALB-kumanda çubuğu: bükülmüş
2.24.16	ALB-kumanda çubuğu: gevşek
2.24.17	ALB-kumanda çubuğu: yataklama hasarlı
2.24.18	ALB-kumanda çubuğu: ALB kurallara aykırı olarak sökülüş
2.24.19	Fren limitörü: değiştirilmiş
2.27	Fren kampanaları/-diskleri

2.27.14	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren kampana(ları) hasarlı
2.27.15	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren disk(leri) hasarlı
2.27.16	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren kampana(ları) çatlak
2.27.17	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren disk(leri) çatlak
2.27.21	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren kampana(ları) yağlı
2.27.22	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren disk(leri) yağlı
2.27.23	Fren kampana(ları)/ -disk(leri): Fren kampana(ları) takviye plakası yok
2.27.24	Fren kampana(ları)/ -disk(leri): Fren disk(leri) takviye plakası yok
2.27.25	Fren kampana(ları)/ -disk(leri): Fren kampana(ları) paslanarak kırılmış
2.27.26	Fren kampana(ları)/ -disk(leri): Fren disk(leri) paslanarak kırılmış
2.27.27	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren kampana(ları) taşıma plakası yet
2.27.28	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren disk(leri) taşıma plakası yetersiz
2.27.33	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri):Arka fren kampana(ları) yağlı
2.27.34	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri):Arka fren disk(leri) yağlı
2.27.47	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri): Arka fren kampana(ları) hasarlı
2.27.48	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri): Arka fren disk(leri) hasarlı
2.27.49	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri): Arka fren kampana(ları) çatlak
2.27.50	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri): Arka fren disk(leri) çatlak
2.27.51	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri): Arka fren kampana(ları) taşıma plakası
2.27.52	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri): Arka fren disk(leri) taşıma plakası yeter
2.30	Fren balataları ön/arka
2.30.1	Ön fren balataları: aşınma sınırına ulaşmış
2.30.2	Ön fren balataları: aşınma sınırına aşmış
2.30.3	Ön fren balataları: yağlanmış
2.30.5	Arka fren balataları: aşınma sınırına ulaşmış
2.30.6	Arka fren balataları: aşınma sınırı aşmış
2.30.7	Arka fren balataları: yağlanmış
2.31	Frenlerin Serbestliği
2.31.1	Frenler: serbest çalışmıyor
2.31.2	Frenler: ayarlanmıyor
2.31.3	Servis freni: önce fren sisteminin basıncı boşaltıldıktan sonra frenlerin serb
2.31.4	Ön servis freni: tamamen bırakmıyor
2.31.5	Ön servis freni: sıkı
2.31.6	Arka servis freni: tamamen bırakmıyor
2.31.7	Arka servis freni: sıkı
2.33	ABS - Otomatik blokaj önleyici
2.33.1	ABS sistemi: bozuk
2.33.2	ABS sistemi: ikaz sistemi üzerinden hata bildirimi veriyor
2.33.3	ABS sistemi: yok
2.33.4	ABS sistemi: onaysız takılmış

2.33.5	ABS sistemi: ikaz lambası çalışmıyor
3	Direksiyon Sistemi
3.1	Direksiyon - son dayama
3.1.1	Direksiyon son dayaması: yok
3.1.2	Direksiyon son dayaması: yanlış pozisyonda
3.1.3	Direksiyon son dayaması: etkisiz
3.1.4	Direksiyon son dayaması: hasarlı
3.2	Direksiyon; Dayama noktaları
3.2.2	Direksiyon: zor çalışıyor
3.2.3	Direksiyon: geri dönmüyor
3.2.4	Direksiyon: kilitlenme noktaları yok
3.3	Direksiyon / Boşluk
3.3.1	Direksiyon boşluğu çok fazla
3.4	Direksiyon Simidi/ Direksiyon
3.4.3	Direksiyon simidi/direksiyon: emniyetli değil
3.4.4	Direksiyon sistemleri: onaysız tadilat yapılmış
3.4.6	Direksiyon simidi: onaysız direksiyon göbeği takılmış
3.5	Direksiyon yataklama/Direksiyon kolonu
3.5.1	Direksiyon yataklama: çok fazla boşluk
3.5.2	Direksiyon yataklama: içeri girmiş
3.5.3	Direksiyon yataklama: hasarlı
3.5.4	Direksiyon kolonu: gevşek
3.5.7	Direksiyon kolonu: mafsal boşluğu uygun değil
3.5.8	Direksiyon kolonu: uygun monte edilmemiş
3.5.9	Direksiyon kolonu: hasarlı
3.8	Direksiyon dişli kutusu:sabitleme bağlantısı
3.8.3	Direksiyon dişli kutusu;sabitleme: kırılmış
3.8.5	Direksiyon dişli kutusu;sabitleme: emniyetsiz
3.8.6	Direksiyon dişli kutusu;sabitleme: çatlak
3.8.7	Direksiyon dişli kutusu;sabitleme: kırık
3.9	Direksiyon mafsalı-göbek diski
3.9.1	Direksiyon mafsal(ları): çok fazla boşluk var
3.9.2	Direksiyon mafsal(ları): solda çok fazla boşluk var
3.9.3	Direksiyon mafsal(ları): ortada boşluk var
3.9.4	Direksiyon mafsal(ları): çok fazla boşluk
3.9.5	Direksiyon mafsal(ları): çok fazla boşluk var
3.9.6	Direksiyon mafsal(ları): sağda çok fazla boşluk var
3.9.7	Direksiyon mafsal(ları): ortada boşluk var
3.9.8	Direksiyon mafsal(ları): emniyetsiz
3.9.9	Direksiyon mafsal(ları): dönük

3.9.10	Direksiyon mafsal(ları): gerilimli monte edilmiş
3.9.11	Direksiyon mafsal(ları): solda
3.9.12	Direksiyon mafsal(ları): ortada
3.9.13	Direksiyon mafsal(ları): emniyetsiz
3.9.14	Direksiyon mafsal(ları): dönük
3.9.15	Direksiyon mafsal(ları): gerilimli monte edilmiş
3.9.16	Direksiyon mafsal(ları): sağda
3.9.17	Direksiyon mafsal(ları): ortada
3.9.20	Direksiyon göbek diski: hasarlı
3.9.21	Direksiyon göbek diski: çatlamış
3.9.22	Direksiyon göbek diski: şişmiş
3.10	İtme-Rot kolları
3.10.1	İtme- rot kolları: hasarlı
3.10.2	İtme- rot kolları: bükülmüş
3.10.3	İtme- rot kolları: kırılma tehlikesi var
3.10.5	İtme- rot kolları: uygun monte edilmemiş
3.10.6	İtme- rot kolları: emniyetsiz
3.11	Kutu tipi direksiyon dişli kutusu
3.11.1	Kutu tipi dişli kutusu: yerinden oynamış
3.11.2	Kutu tipi dişli kutusu: boşluk çok büyük
3.11.3	Kutu tipi dişli kutusu: uygun monte edilmemiş
3.11.4	Kutu tipi dişli kutusu: emniyetsiz
3.12	Direksiyon kolu
3.12.1	Direksiyon kolu: fazla boşluk mevcut
3.12.2	Direksiyon kolu: bükülmüş
3.12.3	Direksiyon kolu: çatlamış
3.12.4	Direksiyon kolu: hasarlı
3.12.5	Direksiyon kolu: kırılma tehlikesi var
3.12.6	Direksiyon kolu sağ: uygun monte edilmemiş
3.12.7	Direksiyon kolu sağ: emniyetsiz
3.12.8	Direksiyon kolu sol: uygun monte edilmemiş
3.12.9	Direksiyon kolu sol: emniyetsiz
3.12.12	Direksiyon kolu yatağı: sol yerinden oynamış
3.12.13	Direksiyon kolu yatağı: sağ yerinden oynamış
3.12.14	Direksiyon kolu yatağı: sol yerinde dikey boşluk
3.12.15	Direksiyon kolu yatağı: sağ yerinde dikey boşluk
3.13	Direksiyon bağlantı kolu/teli
3.13.1	Direksiyon bağlantı kolu: hasarlı
3.13.2	Direksiyon bağlantı kolu: kırılma tehlikesi var
3.13.3	Direksiyon bağlantı kolu: çatlamış

3.13.4	Direksiyon bağlantı kolu: çökmüş
3.13.6	Direksiyon bağlantı kolu: uygun monte edilmemiş
3.13.7	Direksiyon bağlantı kolu: emniyetsiz
3.13.8	Direksiyon teli(leri): hasarlı
3.13.10	Direksiyon teli(leri): uygun monte edilmemiş
3.13.11	Direksiyon teli(leri): emniyetsiz
3.14	Direksiyon amortisörü
3.14.12	Direksiyon amortisörü sökülmüş
3.15	Servo direksiyon/Ek direksiyon/Borular/Hortumlar
3.15.13	Servo direksiyon: sızdırıyor
3.15.14	Servo direksiyon: hasarlı
3.15.15	Servo direksiyon: uygun monte edilmemiş
3.15.16	Servo direksiyon: emniyetsiz
4	Görüş Alanı
4.1	Görüş/Camlar/Güneşlik
4.1.11	Ön cam: onaysız
4.2	Dikiz aynası
4.2.15	Dış dikiz aynası: solda yok
4.3	Cam sileceği/Cam yıkama sistemi
4.3.5	Ön Cam sileceği: yok
4.3.6	Ön Cam sileceği: çalışmıyor
4.3.10	Ön Cam yıkama sistemi: çalışmıyor
5	Aydınlatma Tertibatları/Elektrik
5.1	Far-Cam/Reflektör
5.1.1	Far-cam/reflektör: yok
5.1.2	Far-cam/reflektör: yanlış
5.1.3	Far-cam/reflektör: hasarlı
5.1.4	Far-cam/reflektör: içi nemli
5.1.5	Far reflektörü: mat
5.1.6	Far reflektörü: kör
5.1.7	Far reflektörü: paslanmış
5.1.8	Far: montaj pozisyonu hatalı
5.3	Kısa huzmeli far
5.3.8	Kısa huzmeli far: Her iki far fonksiyonunu yerine getirmiyor
5.3.9	Kısa huzmeli far: bir tanesi fonksiyonunu yerine getirmiyor
5.3.11	Kısa huzmeli far: yanlış renk
5.3.16	Gaz deşarjlı far (xenon):Far yükseklik ayarlayıcısı yok
5.3.17	Gaz deşarjlı far (xenon):Far yükseklik ayarlayıcısı çalışmıyor
5.4	Uzun far
5.4.1	Uzun huzmeli far: yanlış renk

5.4.11	Uzun huzmeli far: her iki far fonksiyonunu yerine getirmiyor
5.4.12	Uzun huzmeli far: bir tanesi fonksiyonunu yerine getirmiyor
5.6	İlave Lambalar/Farlar
5.6.6	İlave lambalar: Far ve park (konum) lambalarından bağımsız çalışmıyor
5.7	Park lambaları
5.7.1	Ön Park lamba(ları): fonksiyonunu yerine getirmiyor
5.7.2	Ön Park lamba(ları): bazıları yanmıyor
5.7.3	Ön Park lamba(ları): yok
5.7.9	Arka Park lamba(ları): fonksiyonunu yerine getirmiyor
5.7.10	Arka Park lamba(ları): bazıları yanmıyor
5.7.11	Arka Park lamba(ları): yok
5.7.12	Arka Park lamba(ları): rengi yönetmeliğe uygun değil
5.9	Fren lambaları
5.9.1	Fren lamba(ları): kapatılmış
5.9.2	Fren lamba(ları): kısmen yanmıyor
5.9.3	Fren lamba(ları): pozisyonu hatalı
5.9.4	Fren lamba(ları): frenle ilişkili olmayan diğer lambaların yanmasına sebep
5.9.5	Fren lamba(ları): tamamen yanmıyor
5.9.7	Fren lamba(ları): montaj alanı yanlış
5.9.8	Fren lamba(ları): sökülebilir parça üzerinde
5.9.9	Fren lamba(ları): montaj yeterli değil
5.9.11	Fren lamba(ları): hasarlı cam nedeniyle farklı renk veriyor
5.9.12	Fren lamba(ları): camların rengi solmuş
5.9.13	Fren lamba(ları): hatalı boyanmış
5.10	Arka sis lambaları
5.10.10	Arka sis lamba(ları): fren lambası olarak kullanılmış
5.14	Sinyal lambaları/Sürüş yön lambaları
5.14.1	Sinyal lambaları: kısmen yanmıyor
5.14.2	Sinyal lambaları: ön lambaların pozisyonu hatalı
5.14.3	Sinyal lambaları: arka lambaların pozisyonu hatalı
5.14.4	Sinyal lambaları: yan lambaların pozisyonu hatalı
5.14.5	Sinyal lambaları: tamamen yanmıyor
5.14.6	Sinyal lambaları: yok
5.14.15	Sinyal lambaları: montaj alanı yanlış
5.14.16	Sinyal lambaları: hatalı yanıyor
5.14.17	Sinyal lambaları: sinyal şalteri çalışmıyor
5.14.18	Sinyal lambaları: kol kırılmış
5.15	Dörtlü ikaz sistemi
5.15.1	Dörtlü ikaz sistemi: fonksiyonunu yerine getirmiyor
5.15.2	Dörtlü ikaz sistemi: pozisyonu hatalı

5.15.3	Dörtlü ikaz sistemi: tamamen yanmıyor
5.15.7	Dörtlü ikaz sistemi: yok
5.15.8	Dörtlü ikaz sistemi: İptal edilmiş
5.17	Araç İçerisindeki Kontrol lambaları
5.17.15	Kontrol lambası: ABS için yok
5.17.16	Kontrol lambası:ABS için rengi uygun değil
5.17.17	ABS için kontrol lambası:sürücünün görüş alanında değil
5.18	Çoklu soket/Kablo/Fiş
5.18.1	Çoklu soket/fiş: yok
5.18.2	Çoklu soket/fiş: hasarlı
5.18.3	Çoklu soket/fiş: topraklama hatalı
5.18.4	Çoklu soket/fiş: topraklama yok
5.18.6	Çoklu soket: su alıyor
5.20	Elektrik kabloları
5.20.1	Elektrik kabloları: sürtüyor
5.20.3	Elektrik kabloları: hasarlı
6	Dingiller/Tekerlekler/Lastikler/Süspansiyon
6.1	Ön aks gövdesi, Süspansiyon, Rotil
6.1.1	Ön aks: hasarlı
6.1.2	Ön aks: uygun tamirat yapılmamış
6.1.3	Ön aks süspansiyon sistemi:aşırı boşluk var
6.1.4	Ön aks süspansiyon sistemi:aşınma var
6.1.5	Ön aks süspansiyon sistemi:lastik yataklama takozu hasarlı
6.1.6	Ön aks süspansiyon sistemi: -aks civataları gevşek
6.1.7	Ön aks süspansiyon sistemi: aks civataları hasarlı
6.1.8	Ön aks: zor çalışıyor
6.1.9	Ön aks: bükülmüş
6.1.10	Ön aks: çatlak var
6.1.11	Ön aks: kırık var
6.1.12	Ön aks: yağ sızdırıyor
6.1.13	Ön aks: korozyona uğramış
6.1.15	Ön aks: akson aşınmış
6.1.16	Ön aks: civatalar aşınmış
6.1.17	Ön aks: akson zor çalışıyor
6.1.18	Ön aks: akson yalpalı dönüyor
6.1.19	Ön Sol Rotil: yerinden oynamış
6.1.20	Ön Sol Rotil: boşluk var
6.1.21	Ön Sağ Rotil:yerinden oynamış
6.1.22	Ön Sağ Rotil:boşluk var
6.1.23	Rotil/Alt Rotil: hasarlı

6.1.24	Rotil/Alt Rotil: bükülmüş
6.1.25	Rotil/Alt Rotil: kırılma tehlikesi var
6.1.26	Rotil/Alt Rotil: hatalı tamirat yapılmış
6.1.27	Rotil/Alt Rotil: uygun monte edilmemiş
6.1.28	Rotil/Alt Rotil: emniyetsiz
6.2	Ön Aks: Yaylar/Stabilizatör
6.2.1	Ön yay(lar): kırılmış
6.2.2	Ön yay(lar): hasarlı
6.3	Ön aks: Amortisör
6.3.1	Ön amortisör: yok
6.4	Ön aks: tekerlek yataklama rulmanı
6.4.1	Ön Sol Tekerlek Yataklama Rulmanı: çok fazla boşluk mevcut
6.4.3	Ön Sağ Tekerlek Yataklama Rulmanı: çok fazla boşluk mevcut
6.5	Arka aks: Aks gövdesi/Süspansiyon/Salıncaklar
6.5.16	Arka aks süspansiyon sistemi: boylamasına yataklama çubuğu yerinden kaymış
6.5.20	Arka aks salıncağı: yataklama yerinden kaymış
6.6	Arka aks: Yaylar/Stabilizatör
6.6.2	Arka yay(lar) : kırılmış
6.6.3	Arka yay(lar) : hasarlı
6.6.4	Arka yay(lar) : kusurlu
6.6.6	Arka yay(lar): yayların açılması durumunda ön gerilim yok
6.6.7	Arka yay(lar): askı donanımı yerinden oynamış
6.6.8	Arka yay(lar): yay çanağı sıkı
6.6.9	Arka yay(lar): yok
6.6.10	Arka yay(lar): hava boru(ları)/hava körük(leri): hava boru(ları)/hava körük(leri)
6.6.11	Arka yay(lar): hava boru(ları)/hava körük(leri): hava boru(ları)/hava körük(leri)
6.6.12	Arka yay(lar): hava boru(ları)/hava körük(leri): hava boru(ları)/hava körük(leri)
6.6.13	Arka yay(lar): hava boru(ları)/hava körük(leri): hava boru(ları)/hava körük(leri)
6.6.14	Arka stabilizatör: uygun monte edilmemiş
6.6.15	Arka stabilizatör: emniyetsiz
6.6.16	Arka stabilizatör: hasarlı
6.6.17	Arka stabilizatör: yataklaması kırık
6.6.18	Arka stabilizatör: yok
6.6.19	Arka yaylar : yay çatalı gevşek
6.6.20	Arka yaylar : boşta
6.6.21	Arka yaylar : hasarlı
6.7	Lastikler
6.7.1	Lastiğin dış yüzeyi iskelete kadar aşınmış
6.7.2	Ek hareketli dingilde lastik yok
6.7.3	lastik sayısı eksik

6.8	Lastik profil derinliği (sınırına ulaşıldı/çok yetersiz)
6.8.1	Lastikler: profil derinlik sınırı aşılmış
6.8.2	Lastik profil derinliği: lastik tek taraflı aşınmış
6.9	Arka aks: Amortisör
6.9.1	Arka amortisör:yok
6.11	Lastik ebatları/modeli/tanımlama işaretleri
6.11.1	Yanlış lastik ebadı: yük kapasitesi çok düşük
6.11.2	Yanlış lastik ebadı: yüksek hız için uygun değil
6.11.3	Yanlış lastik ebadı: Aynı aks üzerinde farklı ebatta lastik kullanılmış
6.11.4	Yanlış lastik: karma (Radial ve Cross-ply) lastik takılmış
6.11.5	Yanlış lastik: lastik-jant uyumu hatalı
6.12	Jant hasarları
6.12.1	Jant/jantlar: hasarlı
6.13	Jant ebatları/tipi
6.13.1	Hatalı jantlar
6.13.4	Jantlar: jant kapakları/direksiyon ve fren parçaları ile uyumlu değil
6.14	Tekerlek bağlantıları
6.14.1	Tekerlek bağlantısı:hatalı bijon cıvataları
6.14.2	Tekerlek bağlantısı:hatalı bijon somunları
6.14.3	Tekerlek bağlantısı:somunlar gevşek
6.14.4	Tekerlek bağlantısı:cıvatalar gevşek
6.14.5	Tekerlek bağlantısı: bijon cıvataları yok
6.14.6	Tekerlek bağlantısı: bijon somunları yok
6.14.7	Tekerlek bağlantısı: bijon cıvataları kopmuş
7	Şase/karoseri - bağlı parçalar
7.1	karoseri/taşıyıcı parçalar
7.1.1	Karoseri/taşıyıcı parçalar: orta solda kırık var
7.1.2	Karoseri/taşıyıcı parçalar: kırık
7.1.3	Karoseri/taşıyıcı parçalar: çatlak
7.1.4	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bükülmüş
7.1.5	Karoseri/taşıyıcı parçalar: ön solda kırık var
7.1.6	Karoseri/taşıyıcı parçalar: ön solda çatlak var
7.1.7	Karoseri/taşıyıcı parçalar: ön sağda kırık var
7.1.8	Karoseri/taşıyıcı parçalar: ön sağda çatlak var
7.1.9	Karoseri/taşıyıcı parçalar: orta solda çatlak var
7.1.10	Karoseri/taşıyıcı parçalar: orta sağda kırık var
7.1.11	Karoseri/taşıyıcı parçalar: orta sağda çatlak var
7.1.12	Karoseri/taşıyıcı parçalar: sol arkada kırık var
7.1.13	Karoseri/taşıyıcı parçalar: sol arkada çatlak var
7.1.14	Karoseri/taşıyıcı parçalar: sağ arkada kırık var

7.1.15	Karoseri/taşıyıcı parçalar: sağ arkada çatlak var
7.3	Karoseri/taşıyıcı parçalar: Cıvatalar/Perçinler/ Kaynak
7.3.1	Karoseri/taşıyıcı parçalar: cıvatalar/perçinler/kaynaklarda yok
7.3.2	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak
7.3.3	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak
7.3.4	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak
7.3.5	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak
7.3.6	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak
7.3.7	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak
7.3.8	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak
7.3.9	Karoseri/taşıyıcı parçalar: cıvatalar/perçinler/kaynaklarda paslanma
7.3.10	Karoseri/taşıyıcı parçalar: cıvatalar/perçinler/kaynaklarda hasarlı
7.3.11	Karoseri/taşıyıcı parçalar: cıvatalar/perçinler/kaynaklarda gevşek
7.3.12	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak
7.3.13	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak
7.3.14	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak
7.3.15	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak
7.3.16	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak
7.3.17	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak
7.3.18	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak
7.3.19	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak
7.3.20	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak
7.3.21	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak
7.3.22	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak
7.3.23	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak
7.3.24	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak
7.3.25	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak
7.3.26	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak
7.3.27	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak
7.3.28	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak
7.3.29	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak
7.3.30	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak
7.3.31	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak
7.3.32	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak
7.3.33	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak
7.3.34	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak
7.5	Tehlikeli araç parçaları
7.5.1	Tehlikeli araç parçaları: yaralama tehlikesi var
7.5.2	Tehlikeli araç parçaları: paslı keskin kenarlı karoser parçaları mevcut
7.5.6	Tehlikeli araç parçası: keskin kenarlı tampon braket(leri) mevcut

7.5.7	Tehlikeli araç parçası: onaysız monte edilen karoser parçaları mevcut
7.5.8	Tehlikeli araç parçası: dışta kalan cıvatalar
7.5.9	Tehlikeli araç parçası: sabitleme kelepçeleri
7.5.10	Tehlikeli araç parçası: karoseri kenar profilleri
7.6	Çamurluklar
7.6.12	Çamurluklar: tekere sürtüyor
8.3	Çeki sistemi bağlantısı
8.3.1	Çeki sistemi: uygun monte edilmemiş
8.3.2	Çeki sistemi: emniyetsiz
8.3.3	Çeki sistemi: ebatları uygun değil
8.3.4	Çeki sistemi: aşırı boşluk mevcut
10.2	Üst yapı montaj parçaları
10.2.4	Ön tampon koruma demiri: hasarlı
10.2.5	Ön tampon koruma demiri: tampon koruma mesafesi çok büyük
10.2.6	Ön tampon koruma demiri: onaysız
10.2.7	Ön tampon koruma demiri: onaysız monte edilmiş
10.3	Kapılar/Motor kaputu/Kapı kolları/Kilitler/ Menteşeler
10.3.4	Kapı(lar)/motor kaput(ları): emniyetsiz
10.4	Koltukların montajı/Ayak dayamaları
10.4.5	Koltuk(lar): doğru monte edilmemiş
10.4.6	Koltuk(lar): hasarlı
10.4.7	Koltuk(lar): onaysız
10.4.8	Koltuk(lar): dayama mesnedi kırılmış
10.5	Üst yapı değişikliği
10.5.2	Üst yapı değişikliği: Proje, proje hesapları ve uygunluk belgesi onaysız
10.5.3	Üst yapı değişikliği: Proje ve proje hesapları; ilgili mevzuatta belirtilen şartlar
10.5.4	Üst yapı değişikliği: motor karavan için asgari özelliklerine dikkat edilmemiş
10.5.13	Üst yapı değişikliği: binek araçları için asgari özelliklerine dikkat edilmemiş
10.5.15	Üst yapı değişikliği: Araç proje ve hesaplarındaki bilgiler ile araç özellikleri
10.5.16	Üst yapı değişikliği: araç yeni bir model, cins, tip veya bir başka markaya
10.5.17	Üst yapı değişikliği: Uygunluk belgesindeki bilgiler ile araç özellikleri uyum
11	Motor/Tahrik Debriyaj/Vites değiştirme
11.1	Debriyaj/Vites değiştirme
11.1.1	Debriyaj: aşınmış
11.1.2	Debriyaj: geri dönüş arızalı
11.1.3	Debriyaj: gürültülü
11.1.5	Debriyaj/vites değiştirme: debriyaj hasarlı
11.1.6	Debriyaj/vites değiştirme: vites değiştirme hasarlı
11.1.7	Debriyaj: ayırmıyor
11.1.11	Vites değiştirme: fonksiyonunu yerine getirmiyor

13	Diğer Donanımlar
13.1	Emniyet kemerleri
13.1.1	Ön, arka kemer(ler): Ön kemer/kemerler yok
13.1.2	Ön, arka kemer(ler): onaylı değil
13.1.3	Ön, arka kemer(ler): uygun monte edilmemiş
13.1.4	Ön, arka kemer(ler): kemer kilidi/kilitleri bozuk
13.1.5	Ön, arka kemer(ler): Arka kemer/kemerler yok
13.1.6	Ön, arka kemer(ler): hasarlı
13.1.7	Ön, arka kemer(ler): aşırı uzamış
13.1.8	Ön, arka kemer(ler): kullanılamaz durumda
13.1.9	Ön, arka kemer(ler): doğru monte edilmemiş
13.2	Hava Yastığı (Airbag)
13.2.1	Hava Yastığı (Airbag): Hava yastığı hasarlı
13.2.2	Hava Yastığı (Airbag): devreye girdikten sonra hatalı tamir edilmiş
13.2.3	Hava Yastığı (Airbag): sürücünün yan tarafında
13.2.4	Hava Yastığı (Airbag): devreye girdikten sonra tamir edilmemiş
13.3	Kalorifer/Havalandırma
13.3.1	Kalorifer: yok
13.3.3	Kalorifer: İptal edilmiş
13.3.4	Kalorifer: ön cam buğu giderme çalışmıyor
13.4	Direksiyon kilidi
13.4.2	Direksiyon kilidi: direksiyon/direksiyon dayamaları, kontak anahtarı çekilme
13.4.3	Direksiyon kilidi: direksiyon kilitli olmasına rağmen motor çalışmaya hazır
13.6	Korna/Akustik ikazlar
13.6.1	Korna: fonksiyonunu yerine getirmiyor
13.6.3	Korna: ses gücü bozuk
13.6.4	Korna: ses ahengi bozuk
13.6.5	Korna: yok
13.6.8	Siren: fonksiyonunu yerine getirmiyor
13.7	Takometre/Takograf/Kontrol cihazı
13.7.3	Takometre: çalışmıyor
14	Çevre Kirliliği: Gürültü oluşumu/ Parazit önleme/Yağ, Hidrolik, Sıvı ka
14.1	Yakıt/Gaz boruları, deposu, atık gaz
14.1.1	Yakıt/gaz boruları/depo: hasarlı
14.1.2	Yakıt/gaz boruları/depo: gevşek
14.1.3	Yakıt/gaz boruları/depo: paslanmış
14.1.4	Yakıt/gaz boruları/depo: sızdırıyor
14.1.7	Yakıt/Gaz Sistemi:gaz/yakıt kesme sistemi-emniyeti arızalı
14.1.8	Yakıt/Gaz Sistemi: gaz/yakıt kesme sistemi-emniyeti yok
14.1.9	Yakıt-/gaz boruları: uygun olarak serilmemiş

14.1.10	Yakıt-/gaz deposu: uygun monte edilmemiş
14.1.11	Yakıt-/gaz deposu: sürtüyor
14.1.12	Yakıt pompası-/filtre: sızdırıyor
14.1.13	Yakıt pompası-/filtre: uygun monte edilmemiş
14.1.14	Yakıt/gaz deposu: onaysız
14.1.15	Yakıt/gaz deposu: sızdırıyor
14.1.16	Yakıt/gaz deposu: depo sabitleme bantı yok
14.1.17	Yakıt/gaz deposu: donanım hasarlı
14.1.18	Yakıt/gaz deposu: donanım kapakları hasarlı
14.1.19	Yakıt/gaz deposu: havalandırma bozuk
14.1.20	Yakıt/gaz deposu: havalandırma yok
14.1.22	Sıvı gaz sistemi onaysız
14.1.25	Yakıt/gaz deposu: ömrü ilgili mevzuatta belirtilen süreyi aşmış
14.2	Egzoz sistemi: Hasarlar/Bağlantılar
14.2.3	Egzoz: gürültülü çalışıyor
14.2.6	Egzoz bağlantısı: gevşek
14.2.7	Egzoz bağlantısı: kırılmış
14.2.8	Egzoz bağlantısı: yok
14.3	Egzoz sistemi: Model
14.3.2	Egzoz: ilgili yönetmeliğe uygun değil
14.3.5	Egzoz: çıkış boru(ları)nın yönü uygun değil
14.6	Egzoz emisyonu
14.6.1	Geçerli egzoz emisyon ruhsatı yok
14.9	Direksiyon/Fren/Amortisör: Yağ kaçakları
14.9.1	Direksiyon: hidrolik yağ kaçakları var
14.9.2	Frenler: hidrolik yağ kaçakları var